


图一



图二



步骤：

- 1、保证Q-Share接收器处于通电开机状态，没有用户投屏(必须进入有二维码信息的待机界面)
- 2、发送器小Q 与Q-Share接收器USB接口连接 (见图一)
- 3、等待大约10秒，发送器小Q灯效不再闪烁，保持绿灯常亮状态
- 4、此时可以看到英文提示配对完成 (见图二)
- 5、发送器小Q与Q-Share接收器配对成功，插入电脑USB接口即可投屏使用